

Ofte stillede spørgsmål/svar

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme frem for anden opvarmning?

Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO₂-udslippet, samtidig med at du årligt sparer på din varmeregning.

Jeg er i tvivl om fjernvarme er en god ide for mig

Kontakt Næstved Varmeværk for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom. Du har også mulighed for at få et møde med vores energirådgiver.

Du har ligeledes mulighed for at indtaste egne data i "[prisberegneren](#)" på hjemmesiden og se den økonomiske gevinst ved at få fjernvarme.

Hvornår kan jeg blive tilsluttet?

Hvis du bor i et område, hvor vi i forvejen har hovedledning i vejen, kan du blive tilsluttet i løbet af cirka 14 dage (selvfølgelig afhængig af vejret).

I områder hvor vi etablerer nye hovedledninger, kan du kontakte os for at få oplyst tidspunktet for mulig tilslutning.

Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?

Du underskriver de papirer vi har sendt til dig. Her skal du bl.a. tage stilling til, om du vil være andelshaver og om du vil abonnere på et tilslutningsanlæg Model B eller Model A – varmemesterordning.

Hvad er forskellen på andelshaver og ikke andelshaver?

Hvis du vælger ikke at være andelshaver er den eneste forskel, at du ikke har stemmeret på vores generalforsamling. Som andelshaver hæfter du ikke for selskabets gæld.

Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?

Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Herefter kan vi (under normale vejrforhold) etablere stikket og reetablere indenfor ca. 14 dage. Anlægsarbejdet tager maksimalt 5 arbejdsdage.

Skal jeg bruge en speciel VVS-installatør?

Nej, du bestemmer selv, hvilken VVS-installatør du vil bruge. Det eneste krav vi stiller, er at det er en autoriseret VVS-installatør. Ved Model A står vi for VVS-installationen.

Hvad koster det at konvertere til fjernvarme?

Tilslutningsbidraget til Næstved Varmeværk for et hus under 300 m² udgør kr. 25.625,- inkl. moms. Det første år, der tilbydes fjernvarme i et område, er tilslutning gratis. Derefter nedtrappes rabatten med 25% pr. år. Dertil kommer udgifter til at ændre fra hhv. oliefy, el-varme eller naturgas. Her kan du vælge Model A, B eller C iht. fjernvarmeleveringsaftalen. Vælger du Model B eller C, er det en god ide at indhente tilbud fra minimum 2 VVS-installatører for at finde den billigste pris, da installationsarbejdet kan variere meget fra hus til hus.

Hvordan opsiger jeg aftalen med mit naturgas-selskab?

Vi har aftalt med Dansk Gas Distribution A/S, at opsigelsen sendes til Næstved Varmeværk. Opsigelsesblanketten modtager du sammen med fjernvarmeleveringsaftalen. Når vi har modtaget denne i underskrevet stand, etableret fjernvarmestikket til din ejendom og VVS-installatøren har færdigmeldt fjernvarmeanlægget, sender vi opsigelsen til Dansk Gas Distribution A/S. De opsiger herefter din aftale med det naturgasselskab, hvor du køber gassen.

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?

Ja.

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?

Nej, i tilslutningsanlægget er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug. Se nedenfor, hvordan du kan abonnere på et tilslutningsanlæg hos Varmeværket. Ved større ejendomme, typisk over 700 m², skal det vurderes om din varmtvandsbeholder skal genanvendes eller den skal udskiftes.

Kan jeg abonnere på en vekslerordning hos Varmeværket?

Ja, vi tilbyder vores kunder at abonnere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem Varmeværket leverer varme samt varmt brugsvand til ejendommens fordelingssystem. Ved større ejendomme installeres typisk også en varmtvandsbeholder. Ved Model B udleveres tilslutningsanlægget til og installeres af ejendommens autoriserede VVS-installatør, udgiften hertil afholdes af ejeren. De tre abonnementstyper A-B-C er som beskrevet i fjernvarmeleveringsaftalen. Du skal til enhver tid selv sørge for at der er tilstrækkeligt vand på anlægget. Såfremt huset sælges og ny ejer ikke ønsker at fortsætte abonnementet, kan det opsiges som beskrevet nedenfor.

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?

Installationen kan normalt klares på 1 dag.

Kan jeg fravælge abonnement på tilslutningsanlægget?

Ja, abonnementet kan opsiges med 1 måneds varsel af ejeren og med 6 måneders varsel af Varmeværket. Opsigelsen regnes for effektueret når en autoriseret VVS-installatør har returneret det intakte/fuldt funktionsdygtige tilslutningsanlæg til Næstved Varmeværk. Udgiften til at nedtage anlægget afholdes af den som opsiger aftalen.

Jeg har cirkulation på mit varme vand hvad gør jeg hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?

Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?

Ja.

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?

Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand.

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?

Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelsesvilkår er nærmere beskrevet i vedtægterne §5.

Revideret januar 2017